

Fiche technique frange TWIXTER

Désignation :

TWIX DOUBLE BRUSH 30 cm

n° d'article :

14792

Poids (± 10 g):

150 g

Mesures :

non lavées

lavées

Longueur extérieure : **36 cm** **35 cm**

Longueur intérieure : **34 cm** **33 cm**

Largeur extérieure : **25.5 cm** **25 cm**

Largeur intérieure : **24.5 cm** **24 cm**

Rétrécissement environ **2 %**


Température de lavage : **95 °C**

Température de séchage : **60 °C**

Impression :

Text: **TWIX Double Brush 4792**

Couleur d'impression **noire**



Couverture :

Tissu polyester

écru

Liseré:

sans

Tissu poche :

Tissu polyester

écru

Renfort poche :

renfort flexible

Surface :

Surface 1: **Microfibre polyester-Plüsch blanc / rouge avec soies**

Surface 2: **Microfibre polyester-Plüsch blanc / rouge avec soies**

Franges extérieures :

sans

Indications :

La frange est livrée lavée et est donc prête-à-l'emploi.

La laver à part et sans utiliser d'adoucissant. Sécher séparément à 60°C.

Respecter la notice d'entretien de la frange.

Ces informations sont données à titre indicatif !

Sous réserve de modifications techniques !

Cette mise à jour remplace les précédentes !

Date:

24.04.2012

Nom:

T. Flor

Autorisation :

M. Ott