



Nettoyant pour sols sans rinçage

ECOLAB®

Performance

- Dévore la graisse, des enzymes spéciaux décomposent tous les types de matières grasses
- Action continue, les enzymes agissent constamment pendant et après l'application

Efficacité

- Sans rinçage, laissez la solution agir sur la surface
- Productivité et efficacité supérieures en une seule étape de nettoyage

Sécurité

- Renforce la résistance au dérapage, réduction prouvée des risques de chute

Durabilité

- Réduit la consommation d'eau et d'énergie, élimine la phase de rinçage et fonctionne aussi efficacement avec de l'eau froide




Élimine l'accumulation **des matières grasses sur** les sols de cuisine et réduit les risques de dérapage et de chute.



L'utilisation quotidienne de Wash'n Walk élimine tous les résidus de matières grasses

Au fil des jours et des semaines, la saleté et les résidus gras s'accumulent et forment des couches grasses permanentes, les sols demeurant constamment glissants. Wash'n Walk élimine les risques de dérapage et de chute grâce à une approche totalement nouvelle.

Données de résistance au dérapage



Les tests prouvent que Wash 'n Walk améliore considérablement le coefficient de résistance au dérapage et la sécurité du personnel.



1. Ne pulvérisez pas ou ne passez pas l'aspirateur



2. Balayez




3. Préparez la solution Wash'n Walk uniquement avec de l'eau FROIDE



4. Appliquez Wash'n Walk



5. Brossez avec une brosse dure



6. Passez la raclette pour éliminer l'excès d'eau



7. Laissez sécher. Ne rincez pas. Sortez et laissez Wash 'n Walk faire le travail.

Ecolab bvba
Noordkustlaan 16C,
B-1702 Groot-Bijgaarden,
Phone: +32 2 467 5111

Ecolab SNC
23 avenue Aristide Briand
CS 70107
94112 Arcueil cedex
Tél : 01 49 69 65 00
www.fr.ecolab.eu

www.ecolab.com

© 2014 Ecolab USA Inc. Tous droits réservés.

PRODUIT	ARTICLE No.	TAILLE
KitchenPro Wash'n Walk	9081930	2 x 2 L