

Freezer Cleaner

Détergent pour chambres froides négatives



Enfin une solution simple pour l'entretien des congélateurs !

- Gain de temps important
- Economie d'énergie
- Amélioration du niveau d'hygiène
- Utilisation très simple et agréable

Freezer Cleaner

Détergent pour chambres froides négatives

Les contraintes de dégivrage préalable des chambres froides négatives et des congélateurs associées au problème de stockage des denrées surgelées pendant le nettoyage posent un double problème en cuisines professionnelles :

- ➔ Un risque de rupture de la chaîne du froid.
- ➔ Des nettoyages moins fréquents que souhaités en raison des contraintes opérationnelles ainsi créées.

Le **Freezer Cleaner** est un détergent puissant qui a la particularité de rester sous forme liquide à des températures négatives jusqu'à - 30°C. Il permet ainsi de nettoyer simplement les chambres froides négatives sans avoir besoin de les remettre en température positive.

Il permet de conserver un bon état de propreté de ces équipements en augmentant leur fréquence de traitement.

Gain de temps et d'énergie

L'absence de remise en température avant le nettoyage de la chambre froide permet de réduire considérablement le temps consacré à cette opération tout en réduisant significativement les coûts. En outre, il est alors possible de nettoyer sans louer de chambre froide négative temporaire.

Amélioration du niveau d'hygiène

L'absence de remise en température et le maintien possible des aliments protégés dans l'enceinte durant le nettoyage évite les problèmes liés aux ruptures de la chaîne du froid. Par ailleurs les opérations de nettoyage étant significativement simplifiées, leur fréquence en est naturellement augmentée ce qui améliore le niveau de propreté des chambres froides négatives.

Le responsable Ecolab est à votre disposition pour assurer la meilleure utilisation de Freezer Cleaner.

**Pour vos commandes et interventions :
NUMERO VERT : 0800 03 30 02
FAX VERT : 0800 84 15 16**

Fiches de données de sécurité disponible sur demande par consultation Minitel gratuite : Services DIESE au 08 36 05 00 99 ou sur le site www.diese-fds.com

Utilisation très simple et agréable

Freezer Cleaner ne contient aucun alcool inflammable. Prêt à l'emploi, il n'a pas besoin d'être dilué avant d'être utilisé.

Freezer Cleaner ne laisse aucune odeur désagréable pour l'utilisateur ou susceptible d'être transférée aux denrées alimentaires. Son utilisation avec une monobrosse permet de réduire son temps d'application.

Mode d'utilisation

A utiliser sur toutes les surfaces lavables

- 1 • Enlever tous les aliments non-emballés de la zone à nettoyer.
- 2 • Ne pas mélanger, ni diluer avec un autre produit.
- 3 • Enlever mécaniquement ou avec du sel les couches de glace trop épaisses.
- 4 • Appliquer le produit directement sur les sols, les murs et les clayettes libres à l'aide d'une lavette ou d'un pulvérisateur qui permet de maîtriser les quantités appliquées.
- 5 • Laisser agir 10-20 minutes selon la quantité de salissures et de glace présentes.
- 6 • Frotter avec une brosse ou une monobrosse.
- 7 • Sécher la surface avec une raclette pour éliminer les salissures décollées.
- 8 • Essuyer la surface, si nécessaire, avec un chiffon propre et sec.
- 9 • Un aspirateur à eau peut être utilisé.

Propriétés spécifiques

pH pur : environ 10,4

Densité : environ 1,04

Conditionnement

Carton de 2 x 5 l (code 9009590)

Sécurité

Avant utilisation, lire attentivement les conseils de sécurité mentionnés sur l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité.

The Ecolab logo consists of the word "ECOLAB" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "O" is replaced by a stylized sunburst or starburst icon.

Ecolab snc
8, rue Rouget-de-Lisle
92442 Issy-les-Moulineaux cedex
Tél. 01 40 93 93 94
Fax 01 40 93 95 95

www.ecolab.com