



Polish Cleaner

ENTRETIEN ET PROTECTION DES INOX

Polish Cleaner est un aérosol prêt à l'emploi qui redonne de la brillance et l'éclat du neuf à tous les aciers inoxydables qui sont utilisés dans les bâtiments et dans les cuisines, comme les ascenseurs, les portes de frigos, etc. **Polish Cleaner** enlève rapidement les salissures incrustées, la graisse, les traces de doigts, ainsi que les voiles calcaires, les traces d'eau, la rouille et l'oxydation.

Application: Pour l'entretien des surfaces en acier inoxydable comme les parois des ascenseurs, les portes de fours ou de réfrigérateurs, les cuisinières, les hottes, etc.

- **Propreté :** – Protège l'inox des taches d'eau, des traces de doigts et autres salissures.
- **Efficacité :** – Une combinaison d'huiles dépose sur la surface un film protecteur uniforme qui prévient le ré-encrassement.



MODE D'EMPLOI



1. Vérifier le plan d'hygiène et l'étiquette du produit avant utilisation.
2. Porter des équipements de protection appropriés.
3. Agiter le flacon avant utilisation.
4. Vaporiser une fine couche de Polish Cleaner sur la surface sèche.
5. Polir avec un chiffon propre et sec qui ne peluche pas, dans la direction du grain.
6. Rincer n'est pas nécessaire.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.
Accessible sur le site www.diese-fds.com

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Ne pas utiliser sur des surfaces au contact des denrées alimentaires.
Nettoyer les couverts et ustensiles de cuisine dans le lave-vaisselle suivant les procédures standards.

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

SECURITE

Garder hors de portée des enfants.
Avant toute utilisation, lire attentivement les conseils mentionnés sur l'étiquette et la fiche de données de sécurité.

STOCKAGE

A conserver entre 0°C et 40 °C.
A conserver à part des aliments dans un local bien ventilé et frais. Tenir loin des sources d'inflammation (étincelles ou flammes)

CONDITIONNEMENT

9006770: carton de 12 aérosols de 500 ml